

ANEXO 01 – PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA:

Os serviços de Manutenção Preventiva Programada, referente ao Ambiente seguro, Sala-Segura do TJAC, deverão ser prestados considerando, no mínimo, a periodicidade e os seguintes itens:

GRUPO 01 – SISTEMA DE SEGURANÇA	Periodicidade
Detecção Precoce/Combate a Incêndio:	
<p>Sistema de Detecção Precoce de Incêndio – ECARO - 25:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificar, reparar ou substituir logs de alarmes; • Verificar, reparar ou substituir parâmetros de configuração; • Verificar, reparar ou substituir campainhas de alarme; • Verificar, reparar ou substituir tubulações, orifícios, suportes; • Verificar, reparar ou substituir filtro(s) de ar. 	Trimestral
<p>Sistema de Combate ao Incêndio, Gás UN 3220 (HFC-125):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificar, corrigir pressão do(s) recipiente(s); • Recarga de gás do recipiente sempre que necessário (por validade ou uso); • Recarga de gás do recipiente fora de pressão com respectivo Certificado de Qualidade; • Verificar data de teste hidrostático do recipiente; • Verificar, reparar ou substituir apoio do recipiente; • Verificar, reparar ou substituir o recipiente; • Verificar, corrigir intertravamento com sistemas ECARO-25 e Detecção Convencional; • Verificar, corrigir funcionamento de alarmes; • Verificar, reparar ou substituir válvula(s) solenoide(s); • Verificar, reparar ou substituir tubulações de descarga e suportes; • Verificar, reparar ou substituir bicos difusores de gás. 	Trimestral
<p>Alarmes: Detecção Convencional:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificar, corrigir painel de comando; • Verificar, reparar ou substituir régua(s) de bornes, terminais; • Verificar, corrigir sinalização no painel; • Verificar, corrigir continuidade no(s) laço(s); • Verificar, reparar ou substituir fixação de detectores de fumaça; • Verificar, reparar ou substituir detectores; • Verificar, corrigir intertravamento com outros painéis; • Medir, corrigir tensão da(s) bateria(s); • Teste de alarme semanalmente, se necessário; • Ajuste de tensão dos módulos do comando; • Supervisão de defeito dos módulos de comando; • Teste nos detectores de fumaça, acionamento manual e sirenes. 	Trimestral
<p>Extintores de incêndio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificar, corrigir pressão do(s) recipiente(s); • Recarga de gás do recipiente sempre que necessário (por validade ou uso); • Recarga de gás do recipiente fora de pressão com respectivo Certificado de Qualidade; • Verificar data de validade; • Verificar, reparar ou substituir. 	Trimestral
<p>Controle de Acesso: Manutenção do leitor – Intelli-Pass:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificar, reparar leitor de proximidade/biométrico; • Limpar equipamento; • Verificar, corrigir cabeamento; • Verificar, corrigir configuração; • Verificar, corrigir intertravamento com painel da célula; • Verificar, corrigir abertura da porta. 	Quadrimestral

(*) Sempre que necessário.